

MANTENIMIENTO MÁQUINA LÁSER			
Nº	CONCEPTO	HERRAMIENTAS / ACCESORIOS	MANTENIMIENTO / LIMPIEZA
1-	Conexión toma a tierra	. Electricista / Conexión pozo a tierra	
2-	Cambio de agua destilada	. Chiller CW-3000 (7,6L) / CW-5200 (franja verde)	. Depende del uso: cada 3/6/12 meses
3-	Limpieza del lente y espejos	. Bastoncillos, papel lentes y alcohol isopropílico	. Depende del uso: diario / interdiario
4-	Limpieza del lente del tubo láser	. Bastoncillos, papel lentes y alcohol isopropílico	. Revisarlo mensualmente
5-	Calibración del punto láser en los espejos	. Cinta de pintor (utilizar dos capas de cinta)	. Revisarlo mensualmente
6-	Calibración del punto láser en la boca del cabezal	. Cinta de pintor (utilizar dos capas de cinta)	. Revisarlo mensualmente
7-	Calibración del punto final láser en la boquilla	. Cinta de pintor (utilizar una capa de cinta / boli)	. Revisarlo mensualmente
8-	Nivelar mesa de trabajo respecto al eje X	. Llaves Allen y tabla llana/lisa	. Revisarlo mensualmente
9-	Ajustar tornillos ejes X, Y	. Llave inglesa medida 6/7 mm	. Revisarlo cada tres meses
10-	Engrasar/Aceite carriles ejes X, Y	. Bastoncillos, grasa de litio, aceite 3 en 1	. Revisarlo cada tres meses
11-	Engrasar eje Z	. Grasa de litio	. Revisarlo cada tres meses
12-	Limpieza rejillas (Mesa de trabajo/Extractor)	. Aspirador Karcher / brocha mediana	. Revisarlo cada tres meses
13-	Limpieza del polvo y restos de materiales	. Aspirador Karcher / brocha mediana	. Revisarlo semanalmente